

Teclados para XW-K

INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD


- Este manual es parte integrante del producto y debe conservarse en el equipo para una consulta rápida y fácil.
- El instrumento no debe usarse para funciones que difieran de las que se describen a continuación, en especial no se puede usar como dispositivo de seguridad.
- Dixell S.r.l. se reserva la facultad de modificar la composición de sus productos sin previo aviso al cliente, garantizando, en cualquier caso, la funcionalidad de los mismos.
- En caso de funcionamiento incorrecto o avería, contacte al distribuidor o a «Dixell s.r.l.» con una descripción detallada del problema.
- El equipo jamás debe abrirse.
- Antes de proceder, compruebe los límites de aplicación y que la tensión de alimentación sea correcta.
- No exponga la unidad al agua o a la humedad: utilice el controlador solo dentro de los límites de funcionamiento previstos, evitando los cambios repentinos de temperatura en condiciones de humedad atmosférica elevada, para prevenir la formación de condensación.
- Atención: antes de comenzar cualquier operación de mantenimiento, desconecte el equipo de la red eléctrica.
- Preste atención a la corriente máxima aplicable en cada salida de relé (véanse los datos técnicos).
- Procure que los cables de las sondas, de las cargas y de la alimentación se mantengan separados y a suficiente distancia entre sí, y evite cruces o enredos.

INTERFAZ DE USUARIO

TECLA	DESCRIPCIÓN	TECLA	DESCRIPCIÓN
	Para activar la salida luz.		Para empezar una descongelación manual.
	(UP) Para visualizar el valor MÁX de temperatura memorizada. Cuando se está en programación, permite desplazarse entre los parámetros o aumentar el valor actual del parámetro.		(DOWN) Para visualizar el valor MÍN de temperatura memorizada. Cuando se está en programación, permite desplazarse entre los parámetros o disminuir el valor actual del parámetro.
SET	Para visualizar el Set Point actual. Cuando se está en programación, permite seleccionar un parámetro o confirmar una operación.	ECO	Para activar o desactivar la modalidad de ahorro energético.
	Para encender y apagar (modalidad stand-by) el equipo.	AUX	Para activar o desactivar la salida auxiliar.


ÍCONO	DESCRIPCIÓN	ÍCONO	DESCRIPCIÓN
	Luz habilitada		Deshielo habilitado
	Compresores funcionando		Reloj interno presente
	Ventiladores habilitados	ECO	Ahorro de Energía funcionando
	Pull Down habilitado	AUX	Auxiliar habilitado
CF	Unidad de medida. C = Celsius; F = Fahrenheit		Señal de alarma

CH620



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Envolvente	PC-ABS autoextinguible
Dimensiones	Frontal 38x80 mm; profundidad 30mm
Montaje	En panel con un espacio de 71x29mm, a través del soporte de acero
Tipo de teclado	6 botones mecánicos
Protección	NEMA (UL 50e) Uso interno, Tarjeta descubierta
Alimentación	Desde el módulo de potencia, no aplique ninguna fuente externa
Potencia nominal	0.5W
Clase de software	A
Bornero	Bornes desconectables o bornera de tornillo, sección del cable entre 0,5 y 2,5 mm ² Fuerza máxima de apriete: 0,4 N/m para paso 5,0 mm
Display	3 dígitos, LED rojo, blanco o azul con punto decimal y íconos multifunción
Grado de polución	2, con presencia de humedad sin condensación
Condiciones operativas de temperatura/humedad	IEC/EN 0T50°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y envío	-40T85°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Resistencia al calor	UL 94 V-0
Finalidad del controlador	Controlador operativo
Protección contra las descargas eléctricas	Dispositivo para incorporar en equipos de Clase I
Homologaciones	Testado de acuerdo con los requisitos de las subcláusulas de la IEC/EN 60335-2-89 y de la IEC/EN 60335-1


T620H, T820H



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Envolvente	PC-ABS autoextinguible
Dimensiones	Frontal 185x38 mm; profundidad 23mm
Montaje	En panel con un espacio de 150x31mm, a través del soporte de acero
Tipo de teclado	Membrana, 6 o 8 botones
Protección	NEMA (UL 50e) Uso interno, Tarjeta descubierta
Alimentación	Desde el módulo de potencia, no aplique ninguna fuente externa
Potencia nominal	0.5W
Clase de software	A
Bornero	Bornes desconectables o bornera de tornillo, sección del cable entre 0,5 y 2,5 mm ² Fuerza máxima de apriete: 0,4 N/m para paso 5,0 mm
Display	3 dígitos, LED rojo, blanco o azul con punto decimal y íconos multifunción
Grado de polución	2, con presencia de humedad sin condensación
Condiciones operativas de temperatura/humedad	IEC/EN -10T60°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y envío	-40T85°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Resistencia al calor	UL 94 V-0
Finalidad del controlador	Controlador operativo
Protección contra las descargas eléctricas	Dispositivo para incorporar en equipos de Clase I
Homologaciones	CE

Potencia nominal	0.5W
Clase de software	A
Bornero	Bornes desconectables o bornera de tornillo, sección del cable entre 0,5 y 2,5 mm ² Fuerza máxima de apriete: 0,4 N/m para paso 5,0 mm
Display	3 dígitos, LED rojo, blanco o azul con punto decimal y íconos multifunción
Grado de polución	2, con presencia de humedad sin condensación
Condiciones operativas de temperatura/humedad	0T50°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento y envío	-40T85°C; 20-85 rH% (presencia de humedad sin condensación)
Resistencia al calor	UL 94 V-0
Finalidad del controlador	Controlador operativo
Protección contra las descargas eléctricas	Dispositivo para incorporar en equipos de Clase I
Homologaciones	CE

V620H



CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Envolvente	PC-ABS autoextinguible
Dimensiones	Frontal 64x100mm; profundidad 24 mm
Montaje	En panel con un espacio de 56x72mm, a través de tornillos frontales
Tipo de teclado	6 o 8 botones mecánicos
Protección	Uso interno, Tarjeta descubierta 1
Alimentación	Desde el módulo de potencia, no aplique ninguna fuente externa




Dixell S.r.l. - Z.I. Via dell'Industria, 27 - 32016 Alpago (BL) ITALY
 Tel. +39.0437.9833 r.a. - Fax +39.0437.989313 - EmersonClimate.com/Dixell - dixell@emerson.com